


Кронштейн для ванной Reflex 2/2 Pro


Кронштейн подходит для обычной и Pulsing Release ванн для принтеров HeyGears Reflex 2, Reflex 2 Pro.

1. После завершения печати стол можно установить на кронштейн, чтобы смола стекала в ванную.
2. Ванны с кронштейнами можно ставить друг на друга для экономии места.

1. Напечатайте кронштейн

В слайсере BluePrint Studio откройте библиотеку деталей и найдите кронштейн для Ванны Reflex 2/Reflex 2 Pro.






Или скачайте модель и импортируйте ее в Blueprint Studio для нарезки и печати.
[Ссылка на скачивание моделей с Яндекс Диска.](#)

После печати выполните соответствующие процедуры постобработки в зависимости от используемого материала.

2. Установите кронштейн

2.1 После постобработки соберите кронштейн.




2.2 После сборки установите кронштейн на ванну.

Поднимите крепежные винты ванной, затем установите детали кронштейна и убедитесь, что он надёжно закреплён.




3. Возможности

3.1 После окончания печати установите стол на кронштейн, чтобы смола с него стекала в ванну.



3.2 Чтобы слить смолу, откройте перегородку возле носика ванны.





3.3 Храните ванны друг на друге

Совместите четыре ножки в нижней части ванны с вырезами на кронштейнах и установите одну ванну на другую.



